

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad původních pokynů
HÁKOVÁ VÁHA KD11416



USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU

Tento dokument obsahuje bezpečnostní a provozní pokyny a informace o záruce.

Doklad spolu s dokladem o koupi uchovávejte na suchém místě.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1) Pečlivě výrobek vybalte a dbejte na to, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu, než najdete všechny prvky produktu.
- 2) Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, mentálními nebo psychickými schopnostmi a pro osoby s omezenými znalostmi a zkušenostmi, které nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o používání přístroje.
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Děti by měly být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály.
- 4) V žádném případě výrobek sami neopravujte ani na něm neprovádějte žádné úpravy.
- nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a úpravy tohoto výrobku musí být svěřeny odborné firmě/servisnímu středisku. Otevření výrobku během záruční doby může mít za následek ztrátu práva na záruční opravu.
- 5) Výrobek se musí používat a skladovat mimo dosah hořlavých a kapalných látek.
- 6) Výrobek by neměl být vystaven extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo umístěn v prašném prostředí.
- 7) Výrobek nesmí být umístěn v blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů a zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- 8) Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 9) Výrobek se nesmí používat k jinému účelu, než pro který je určen.
- 10) Na výrobek nestříkejte vodu ani jinou tekutinu. Na výrobek nelijte vodu ani jiné kapaliny. Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin.
- 11) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterie. V opačném případě V takovém případě může dojít k úniku elektrolytu uvnitř výrobku a jeho trvalému poškození.
- 12) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním přístroje a jeho vybavení (pro špatnou kvalitu potravin, zranění, popáleniny, požár atd.).

ÚVOD

Tato cestovní digitální váha na zavazadla slouží především k vážení zavazadel na cestách. letadlo a umožňuje předejít nepříjemné situaci, kdy je nutné platit vysoké dodatečné částky za letenky.

nadměrná zavazadla, jak je definují jednotlivé letecké společnosti.

Váhu lze také použít například k vážení poštovních zásilek, ovoce a zeleniny v kbelících během přepravy.
sbírky atd.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění vnější části přístroje použijte měkký hadřík navlhčený vodou a mýdlem. Nepoužívejte nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla nebo ředidla, protože mohou poškodit kryt spotřebiče.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud váha ukazuje náhodné hodnoty nebo se automaticky nevypne, je třeba ji znovu spustit. Pokud k tomu dojde, vyjměte baterii asi na 10 sekund a poté ji znovu vložte. Váha by měla začít normálně fungovat.

LIKVIDACE ODPADNÍCH BATERÍ

Alkalické baterie jsou součástí vybavení tohoto výrobku. Použité baterie nepatří do domácího odpadu. Baterie by se měly odevzdávat na sběrných místech určených k likvidaci použitých baterií.

SPECIFIKACE

- Pracovní rozsah **10g-50kg**
- Přesnost 10 gramů
- Napájecí zdroj 2 x AAA R3 (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)
- Jednotky měření **kg / lb / g / oz**
- Automatická kalibrace
- Provozní teplota **5 - 35 stupňů Celsia**
- **Modré** podsvícení **LCD**
- Automatické vypnutí

ROZMĚRY

- Délka - 12,3 cm
- Šířka - 8,3 cm
- Tloušťka - 2,5 cm

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.