

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Urządzenie to może być używane jedynie z pojemnikami jednorazowego użytku, zawierającymi techniczny gaz będący mieszkanką propanu i butanu. Pojemniki gazowe muszą być zgodne z normą EN 417.

Używać tylko w dobrze przewietrzanych miejscach. Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Podczas podłączania lub zmiany pojemników sprawdzić czy palnik został wygaszony oraz sprawdzić uszczelnienia. Podczas użytkowania zestawu używać okulary ochronne.

Wyłączenie palnika: przekręcić pokrętkę regulatora do oporu w kierunku oznaczonym symbolem "OFF". Płomień zgaśnie samoistnie. Należy zachować ostrożność, bo metalowe części palnika nagzewają się. Pozostawić palnik celem schłodzenia.

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA

FOREINTRADE Sp. z o.o.
ul. Grochowska 341 lok. 174
03-822 Warszawa

ROK PRODUKCJI 2020

KD10381
PROFESSIONAL



KD10381



KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

PALNIK GAZOWY DO LUTOWANIA



regulacja



piezo



propan-butan

KD10381
PROFESSIONAL

Palnik gazowy do lutowania zapłon piezo

Gos hořák - piezoelektrické zapalování



NÁVOD K POUŽITÍ


Montaż

- Otočte knoflík do polohy OFF (viz obr. 1).
- Před připojením plynové kartuše zkontrolujte těsnění.
- Plynovou kartuši vždy instalujte a odstraňujte venku, a s datem od lidí.
- Nasadte hořák na plynovou kartuši podle obrázků 2 a 3, stiskněte tlačítko jemně směrem dolů a poté otočte 35° ve směru hodinových ručiček.
- Ujistěte se, že plyn neuniká. Nepokoušejte se zjistit únik plynu plamene, je třeba použít vodu s abrazivem.


Używanie

- Pomalu otáčejte wólicem proti směru hodinových ručiček ("+"-) a poté jej zatlačte, abyste zapnuli zapalování.
- Velikost plamene nastavte pomocí wólicze.
- První 2 minuty provozu udržujte hořák ve wóvislé poloze s odchylkou maximálně 15°.
- Po 2 minutách je hořák připraven k provozu pod libowolným úhlem.

1.



4.



2.



* Podczas rozgrzewania palnika utrzymuj jego pozycję w pionie z odchylem nie większym niż 15°

3.

